




## Návod k aplikácii LENZOD

Po stiahnutí aplikácie LENZOD a kliknutí na jej ikonku sa objaví „Privacy Protection Statement“.



Je to správa v angličtine o spracovávaní GDPR informácií.

Treba dať „**Agree**“ (=súhlasím), inak sa nedá dostať ďalej.

Po schválení sa objaví prvá z troch oznámení.

Stačí pri každom iba prejsť prstom po obrazovke **sprava doľava**, aby ste sa dostali ďalej.

Jednotlivé oznámenia sú v španielčine a sú takéto:



„**Detalles**“

„**Verifica las condiciones y el estado de tu scooter en todo momento.**“

Informácia, že aplikácia Vám umožňuje kedykoľvek skontrolovať stav Vašej kolobežky ako aj rôzne merané jazdné parametre.



„**Limitador de velocidad**“

„**Se recomienda el uso del limitador de velocidad para una conducción más segura.**“

Informácia o tom, že v aplikácii je možné nastaviť Obmedzovač rýchlosti.




„**Modo seguro**“

„**Antirrobo**“

Informácia o tom, že aplikácia umožňuje tzv. Zabezpečený režim, ktorý chráni e-kolobežku pred krádežou.

Až potom sa objaví výzva na Login, teda na prihlásenie.




Na prvýkrát však ešte nie ste zaregistrovaný, takže musíte kliknúť na „**Register**“.

Neskôr v budúcnosti, ak už budete zaregistrovaný, ale odhlásený, bude stačiť len do vrchného políčka vpísať e-mail, na ktorý ste sa registrovali a do spodného heslo, ktoré ste si v aplikácii vytvorili. Tu je preklad anglického textu v políčkach:

„Please enter email“ – do políčka vpíšete svoj e-mail.

„Please enter the account password“ – do políčka vpíšete svoje Lenzod heslo.

Otvorí sa výzva na registráciu.



Najskôr do vrchného políčka s textom „Please enter email“ **vpíšete svoj e-mail**.

Až potom kliknete na zelený text na bielom pozadí „**Get verification code**“ (=získať overovací kód).

Na e-mail, ktorý ste zadali do vrchného políčka príde overovací kód. Bude mať 4 číslice.

Následne **vpíšete overovací kód** do políčka s textom „Please enter the verification code“.

Potom povrdíte registráciu kliknutím na „**Save**“.


Dostanete do ďalšej časti, kde si volíte heslo, ktoré budete používať v tejto aplikácii.

Do vrchného okienka s textom „Please Enter Password“ **vpíšete heslo**, ktoré chcete v tejto aplikácii používať.

V spodnom okienku toto heslo potvrdíte, čiže to isté – novo vytvorené – **heslo vpíšete aj sem**.

Potom stlačte „**Save**“, čím sa dokončí Vaša registrácia do aplikácie.


Následne sa objaví výzva „Scan for devices“.



Aplikácia chce zistiť, aké zariadenia sú v okolí, aby sa k nim mohla pripojiť.

**Kliknite na text** v strede.

Objaví sa žiadosť „Lanzod wants to turn on Bluetooth“




Aplikácia Lanzod potrebuje prístup k Bluetooth.

Kliknite na „**Allow**“ (=povoliť).

V dolnej časti obrazovky sa na krátko objaví informácia v angličtine, že Bluetooth bol povolený.

Aplikácia Lenzod začne vyhľadávať zariadenia vo Vašom okolí.



Ak nebude e-kolobežka v dosahu, alebo ak nebude zapnutá, aplikácia ju nenájde (...bude hľadať do nekonečna).

Ak je e-kolobežka zapnutá a v dosahu, nájde ju pod menom „**Scooter**“. Kliknite na tento nápis.

Ak sú v dosahu aj iné zariadenia, aplikácia nájde aj tie. Netreba si ich však všímať.

Po pripojení sa dostanete na hlavnú stránku aplikácie.

## Hlavná stránka aplikácie

**Jazdný režim**  
Zobrazenie aktuálne zvoleného jazdného režimu. Prepínanie cez Nastavenia.

**Stav batérie**  
Zobrazenie úrovne nabitia batérie (v percentách)

**Najazdený čas**  
Čas, ktorý bola kolobežka v pohybe.

**Prevodový stupeň**  
Zobrazenie aktuálne zvoleného prevodového stupňa. Prepína sa nižšie - ikonkou páčky.

**Aktuálna rýchlosť**  
Vaša momentálna rýchlosť.

**Aktuálna vzdialenosť**  
Zobrazenie vzdialenosti prejdenej od zapnutia aplikácie.

**Teplota kolobežky**  
Aktuálna teplota kolobežky.

**Celková vzdialenosť**  
Zobrazenie vzdialenosti prejdenej od začiatku (od vynulovania meraní).

**Aktuálna vzdialenosť**  
Zobrazenie vzdialenosti prejdenej od zapnutia aplikácie.

**Prepínanie prevodov**  
Kliknutím na ikonku páčky prepínate medzi prevodovými stupňami:  
D1 = ECO = max 15 km/h  
D2 = D = max 25 km/h  
D3 = S = max 32 km/h

**Hlavná stránka**  
Ikonka hlavnej stránky. Svieta na žltó, ak ste na Hlavnej stránke.

**Ostatné nastavenia**  
Kliknutím na ňu sa otvorí stránka ostatných nastavení. (vid' nižšie)

**Nastavenia**  
Kliknutím na ňu sa otvorí stránka nastavení. (vid' nižšie)

**Odomknutie**  
Ak ikonka Odomknutie svieta na žltó, kolobežku možno používať a tiež je možné meniť nastavenia. Ak nesvieta, je zamknutá a nemožno na nej jazdiť, ani meniť jej nastavenia.

## Nastavenia

Dostanete sa sem po kliknutí na ikonku Nastavenia (ozubené koliesko) dolu na hlavnej stránke.

**Kilometre / mile**  
Prepínate medzi jednotkami, v ktorých sa bude merať rýchlosť. (Km/h alebo Mph)

**Štart z nuly**  
Prepínate medzi štartom bez odrazu nohou (Auto Start Mode) a štartom s odrazom nohou (Foot Kick Mode).

**Nastavenie voltáže**  
Predvolená voltáž je 36V. Ďalšie tri možnosti (24V, 48V, 60V) nie sú podporované, teda nie je možné na ne prepnúť.

**Priemer kola**  
Prednastavený priemer je 8,5 palca. Nie je možné ani potrebné to meniť.

**Jazdné režimy**  
Predvolený je režim Moped, čiže plne elektrická podpora. Ďalšie dva nie sú podporované, teda nie je možné na ne prepnúť.

**Hlavná stránka**  
Kliknutím na ňu sa vrátite na hlavnú stránku. (viď vyššie)

**Nastavenia**  
Ikonka nastavení. Svieta na žltu, ak ste na stránke Nastavenia.

**Tempomat**  
Kliknutím na ikonku funkciu tempomatu umožníte (je oranžová) alebo znemožníte (je biela). Tempomat sa aktivuje automaticky, pri konštantnej rýchlosti udržiavanej cca 6 sekúnd.

**Svetlomet**  
Možnosť nastavenia farby predného svetlometu. Dostupné v závislosti od modelu. (viď obrázok na konci vľavo)

**Kontrola kolobežky**  
Po kliknutí sa spustí automatická kontrola jednotlivých častí kolobežky. (viď posledné dva obrázky na konci)

**Ostatné nastavenia**  
Kliknutím na ňu sa otvorí stránka ostatných nastavení. (viď nižšie)

## Osobné nastavenia

Dostanete sa sem po kliknutí na ikonku Osobné nastavenia (postavička) vpravo dolu na hlavnej stránke.

**Záznam o jazde**  
Tu sa zobrazuje záznam o Vašej jazde.

**Vyhľadanie kolobežky**  
Otvorí sa mapa s Vašou polohou (malá modrá bodka) a polohou kolobežky (väčšia modrá bodka).

**Ďalšie zariadenia**  
Možnosť pripojenia ďalších zariadení. Dostupné v závislosti od modelu

**Odhlásenie**  
Kliknutím sem sa odhlásite z aplikácie.

**Hlavná stránka**  
Kliknutím na ňu sa vrátite na hlavnú stránku. (viď vyššie)

**Nastavenia**  
Kliknutím na ňu sa otvorí stránka Nastavenia. (viď vyššie)


**Zmena prihlásenia**  
Tu viete zmeniť prihlasovacie údaje a heslo k tejto aplikácii. (viď druhý obrázok zľava úplne dolu)

**Informácie**  
Rôzne informácie.


**Manažment kolobežky**  
(menu je neaktívne)

**Ostatné nastavenia**  
Ikonka ostatných nastavení. Svieta na žltu, ak ste na stránke Ostatné nastavenia.

### Nastavenie svetla




### Zmena prihlásenia



### Kontrola kolobežky

V procese...



### Kontrola kolobežky

Kontrola ukončená.

